

دستورالعمل استفاده – قفل دیجیتال شایگان – مدل DL 400

باز کردن:

- 1) کلید (*) را فشار دهید. (چراغ قرمز روشن شده و یک بوق بیپ به صدا در می آید)
 - 2) عددهای رمز را به ترتیب وارد نمایید.
 - 3) کلید (#) را فشار دهید. (چراغ سبز روشن و ملودی موفقیت پخش می شود)
- نکته: در صورت وارد نمودن رمز نادرست، بوق بیپ چند بار بصورت متوالی به صدا درآمده و چراغ قرمز نیز نادرست بودن رمز را اعلام می کند.
- نکته: رمز دستگاه بصورت پیش فرض 1، 2، 3 می باشد.

بستن:

- 1) کلید (#) را فشار دهید. (چراغ سبز روشن می شود)
- 2) زبانه قفل شده و ملودی موفقیت پخش می شود.

تغییر رمز:

روش اول:

- 1) دکمه RESET واقع در پشت قاب فلزی را فشار دهید. (چراغ سبز روشن شده و یک بوق بیپ به صدا در می آید)
- 2) کلید (*) را فشار دهید.
- 3) رمز جدید را وارد کنید.
- 4) کلید (#) را فشار دهید.

روش دوم:

رمز جدید # رمز قبلی * 400 *

نکته: ملودی موفقیت نشان دهنده موفق بودن عملیات تغییر رمز می باشد.

نکته: برای تست کردن رمز جدید، حتما در حین عملیات تست، درب صندوق را باز نگه دارید.

تعویض باتری:

زمانی که موعد تعویض باتری ها فرا رسیده است، به محض فشردن کلید (*) بوق بیپ سه بار متوالی به صدا در می آید و همزمان چراغ قرمز چشمک می زند. برای باز کردن قفل، بعد از ثابت ماندن چراغ قرمز رمز را وارد کنید.

توجه:

- 1) بوق یادآوری: در صورتیکه قفل دیجیتال باز بماند، بعد از 30 ثانیه بوق اخطار چند بار به صدا در می آید و همزمان چراغ قرمز چشمک می زند. این فرایند هر 30 ثانیه و به مدت دو دقیقه تکرار می شود. برای متوقف کردن این فرایند اخطار، کلید (*) را بزنید و یا با زدن کلید (#) قفل دیجیتال را ببندید.
- 2) قفل کودک: بعد از بستن قفل دیجیتال، کلید (*) را فشرده و نگه دارید، صفحه کلید غیر فعال خواهد شد. به منظور فعال کردن مجدد، کلید (*) را فشرده و نگه دارید. صفحه کلید به حالت اولیه برمی گردد.
- 3) اگر سه مرتبه رمز به صورت نادرست وارد شود، دستگاه به مدت سه دقیقه غیر فعال شده و چراغ قرمز چشمک می زند. در این مدت هیچ دکمه ای جز RESET کار نمی کند. اتمام این سه دقیقه با یک ملودی موفقیت و روشن شدن چراغ سبز اعلام می شود.
- 4) این دستگاه قابلیت رمزدهی از 1 تا 20 رقم را دارد.
- 5) به منظور بالا بردن طول عمر دستگاه، حتما از باتری های استاندارد و با کیفیت استفاده نمایید.

جهت فعال نمودن گارانتی شماره سریال مندرج در درپوش باتری را به شماره 95 4000 5000 ارسال نمایید.

و یا از طریق پتل "فعال نمودن گارانتی" در وب سایت شایگان اقدام نمایید.

SHAYGAN DIGITAL LOCK Model: DL 400

OPEN:

1. Press (*), Red LED will light and a beep will be heard.
 2. Press passwords numbers on keypad in order. Each time a button is pressed a beep will be heard.
 3. Press (#), Green LED will light and success sound will be heard.
- In case of entering wrong password, five beeps will be heard while red LED shows wrong password input.
 - Default Password is 1 2 3.

CLOSE:

Press (#), Green LED will light, Door is locked and success sound will be heard.

CHANGE PASSWORD:

Method 1:

1. Press (RESET) button (on the backside of lock), Green LED will light with a beep sound.
2. Press (*).
3. Input new password.
4. Press (#).

Method 2:

* 400 * Old Pass * New Pass #

- Success sound shows password changed successfully.
- For testing new password, always keep safe door OPEN.

BATTERY CHANGE:

If battery power is low, when you press (*), three beeps will be heard while red & green LEDs are flashing. After flashing is over, input password for unlocking.

REMEMBER:

- Reminder Beeps: If the digital lock remains open, the warning beep will sound after 30 seconds and the red LED will flash simultaneously. This warning repeats for 2 minutes every 30 seconds until you press the (*) key to stop, or press the (#) key to lock.
- Child Lock: Press and hold the (*) key after locking the safe. The keyboard will be disabled. To reactivate the keyboard, press and hold the (*) key again.
- In case of 3 wrong password inputs, lock will be inactive for 3 minutes while red LED flashes. During this time no input is acceptable except RESET. After 3 minutes you hear a success sound and green LED will light.
- Minimum digits for password is 1 and maximum is 20 digits.
- In order to extend lock life use only standard and high quality batteries.

To activate your WARRANTY please register the device serial number in www.shaygan-eng.com