

دستورالعمل استفاده - رمز دیجیتال MITTO مدل T-500

باز کردن:

- (1) کلید (*) را فشار دهید.
 - (2) عددهای رمز را به ترتیب وارد نموده و کلید (#) را فشار دهید.
 - (3) دستگاه با تشخیص رمز ورود صحیح، عبارت OPEN نمایش می دهد و از این لحظه حدود سه ثانیه قفل باز است. در صورتی که در این فرصت سه ثانیه درب صندوق را باز نکنید، مجدداً قفل خواهد شد.
- نکته: رمز دستگاه بصورت پیش فرض 123456 می باشد.

تغییر رمز:

روش اول:

- (1) دکمه قرمز رنگ RESET واقع در پشت قاب فلزی را فشار دهید. (عبارت CODE-1 نمایش داده می شود)
 - (2) رمز جدید را وارد نمایید. (4 الی 10 رقم)
 - (3) کلید (#) را فشار دهید.
 - (4) عبارت AGAIN (به معنای دوباره) ظاهر می شود. مجدداً رمز جدید را وارد نموده و کلید (#) را فشار دهید.
 - (5) عبارت DONE (به معنای انجام شد) نمایش داده شده و پخش ملودی نشان از موفق بودن عملیات تغییر رمز می باشد.
- نکته: با دو مرتبه زدن دکمه RESET و تکرار عملیات فوق می توانید CODE-2 یعنی رمز دوم خود را نیز تخصیص دهید.

روش دوم:

- # تکرار رمز جدید # رمز قبلی * 500 *
- نکته: برای تست کردن رمز جدید، حتماً در حین عملیات تست، درب صندوق را باز نگه دارید.

تعویض باتری:

زمانی که موعد تعویض باتری ها فرا رسیده است، به محض لمس صفحه، عبارت Lo-bat (به معنای باطری ضعیف است) به نمایش درآمده و بوق بیپ چند بار متوالی به صدا در می آید. برای باز کردن قفل، بعد از نمایش عبارت CODE رمز خود را وارد کنید.

توجه:

- (1) اگر سه مرتبه رمز به صورت نادرست وارد شود، دستگاه به مدت سه دقیقه غیر فعال می شود. در این مدت هیچ کلیدی جز RESET کار نمی کند.
 - (2) این دستگاه قابلیت رمزدهی از چهار تا ده رقم را دارد.
 - (3) با داشتن CODE-1 و یا رمز مادر، طبق میانبر زیر می توانید دستگاه دیجیتال خود را به تنظیمات اولیه کارخانه (یا به اصطلاح Factory Reset) برگردانید:
- # رمز ورود * 2 * 500 *
- (4) توصیه می شود به جای استفاده از باطری ها برای تامین برق دستگاه خود، از شارژر USB از نوع تایپ C استفاده کنید.
 - (5) با فشردن و نگه داشتن کلید * برای دو ثانیه می توانید صفحه نمایش را از حالت نمایش اعداد به حالت مخفی و یا بالعکس تغییر دهید.
 - (6) دستگاه دارای رمز مادر پیش فرض 111111 می باشد که مطابق توضیحات اشاره شده در بند تغییر رمز روش دوم یعنی از طریق میانبر ذیل قابل تعویض می باشد:

تکرار رمز مادر جدید # رمز مادر جدید # رمز مادر قبلی * 500 *

INSTRUCTION MANUAL

SHAYGAN DIGITAL LOCK Model: DL-400

OPEN:

Default Password is 1 2 3.

1. Press (*), Red LED will light and a beep will be heard.
 2. Press passwords numbers on keypad in order. Each time a button is pressed a beep will be heard.
 3. Press (#), Green LED will light and success sound will be heard.
- In case of entering wrong password, five beeps will be heard while red LED shows wrong password input.

CLOSE:

Press (#), Green LED will light, Door is locked and success sound will be heard.

CHANGE PASSWORD:

1. Press (RESET) button (on the backside of lock), Green LED will light with a beep sound.
 2. Press (*).
 3. Input new password.
 4. Press (#).
- Success sound shows password changed successfully.
- For testing new password, always keep safe door OPEN.

BATTERY CHANGE:

If battery power is low, when you press (*), three beeps will be heard while red & green LEDs are flashing. After flashing is over, input password for unlocking.

REMEMBER:

- Reminder Beeps: If the digital lock remains open, the warning beep will sound after 20 seconds and the red LED will flash simultaneously. This warning repeats for 2 minutes every 20 seconds until you press the (*) key to stop, or press the (#) key to lock.
- Child Lock: Press and hold the (*) key after locking the safe. The keyboard will be disabled. To reactivate the keyboard, press and hold the (*) key again.
- In case of 3 wrong password inputs, lock will be inactive for 3 minutes while red LED flashes. During this time no input is acceptable except RESET. After 3 minutes you hear a success sound and green LED will light.
- Minimum digits for password is 1 and maximum is 20 digits.
- In order to extend lock life use only standard and high quality batteries.

To activate your WARRANTY please register the device serial number in www.shaygan-eng.com